

3. Slik åpner du boksen

Boksen kan ikke åpnes direkte, fordi forbindelsen mellom håndtaket og låsereilen stoppes av tideelektronikken. Trykk på firkanttasten. To pipelyder/blinkinger viser at nedtelling av angitt tidsforsinkelse starter. Når den angitte tiden er passert, gir boksen fra seg gjentatte pipe-/blinksignaler (på under 10 sekunder). Tast inn koden din i løpet av disse ti sekundene og avslutt med firkanttasten. To pipelyder/blinkinger indikerer at du nå kan åpne luken med håndtaket. Skal du jobbe videre med boksen, må du stenge luken. Den tidligere åpningskoden gjelder fortsatt. Skal du ikke jobbe videre med boksen, må luken alltid holdes åpen.

Har du vridd håndtaket til låst stilling med luken åpner, trykker du på knappen som er tilgjengelig via hullet i siden av plastdekslet, og vrir samtidig på håndtaket.

4. Hurtigveiledning om bruk og bytte til egen kode

Mat inn operatorkoden din – Åpne luken

Mat inn en valgfri kode, fire sifre, og avslutt med firkanttast. (F.eks. 1234#)
To pipelyder/blinkinger angir at koden er registrert. Feilaktig innmatning gir en lav tone (feilsignal).

Åpne med operatorkode

Trykk på firkanttasten. To pipelyder/blinkinger angir at nedtellingen er i gang. Etter nedtelling piper/blinker boksen gjentatte ganger. Åpne ved å taste inn koden din og avslutt med firkanttast.

Bytte kode – Åpen luke:

Mat inn en ny valgfri kode, fire sifre, og avslutt med firkanttast. (F.eks. 1234#) To pipelyder/blinkinger angir at koden er registrert. Feilaktig innmatning gir en lav tone (feilsignal).

5. Supervisorkode – Nødåpningskode

Supervisorkoden består av seks sifre og avsluttes med en firkant. Fabrikkinnstillingen er 123456#. For å mate inn en ny supervisorkode (med åpen luke) trykker du i én og samme sekvens tre ganger på stjernen pluss den gamle supervisorkoden pluss firkant (to pipelyder/blinkinger), trykk stjerne og en ny sekssifret kode og avslutt med firkant. (F.eks. ***123456#*11111#) To pipelyder/blinkinger angir at den nye koden er registrert. Hvis du ikke trykker inn en ny kode i én og samme sekvens, får du et feilsignal og må starte fra begynnelsen.

Nedenfor finner du nødåpningskoden for denne boksen. (Denne manualen kan derfor gjerne oppbevares i verdiskapet.) Når du bruker nødåpningskoden, gjenopprettes fabrikkinnstillingen for både operatorkoden og supervisorkoden. (123456#).

6. Slik stiller du om tidsforsinkelsen

Aktivering og endring av tidsforsinkelsen gjøres via tastaturet. Still inn ønsket tid ved å trykke stjerne pluss ønsket tidssiffer (med sifrene 0–9) og avslutt med firkant. Eksempel: *5#.
To pipelyder/blinkinger angir at tidsforsinkelse 5 er registrert.

Sifferet 0 gir ingen tidsforsinkelse. 1 gir et halv minutt, og med hvert siffer øker tidsforsinkelsen med et halv minutt. Eksempel: 1 = 0,5 minutt, 2 = 1 minutt, 3 = 1,5 minutter osv. Stilling 5 (2,5 minutter) er det vanligste for butikker. Sjekk at den ønskede tidsforsinkelsen er korrekt før du stenger luken.

7. Slik skifter du batterier

Tidslåsen drives av 8 stk. AA-batterier (LR6), som du lett kan skifte ved å løse skruene på den svarte plastluken ved tastaturet. (Du vil høre et pipesignal når batteriene må skiftes.)

Ved skifting av batterier må du velge alkaliske batterier og være nøye med at batteriholderne er rene for oksid, at alle batterier legges i riktig retning og at det oppnås god kontakt i holdere og kabeltilkoblinger.

OBS! Gamle batterier må ikke kastes i restavfall, men leveres inn til batteriinnsamling.

8. Feilsøking

Hvis du ikke får opp låsen, kan det komme av at batteriene sitter feil, at de er helt tomme (slik at du ikke får noe pipe-/blinksignal) eller at de er nesten tomme (slik at du får et signal, men at batteriene er for svake til å åpne låsen). Skift ut alle batterier i samsvar med instruksjonen ovenfor.

Trenger du flere opplysninger eller annen type hjelp, ta kontakt med din leverandør eller Profsafe på tlf. +46 371 52 32 90.

